

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek przed pierwszym użyciem!
Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany do użytkowania z linami dynamicznymi i statycznymi.

Uwaga! Przed użyciem wymagane jest specjalistyczne szkolenie.
Niniejsza instrukcja użytkownika pokazuje różne możliwości zastosowania tego produktu. Tylko niektóre sposoby użytkowania tego produktu i znane zakazy są pokazane w tej instrukcji (rysunki przekreślone). Istnieje jednak pokaźna ilość innych nieprawidłowych zastosowań, dlatego też nie jesteśmy w stanie ich nazwać ani określić bądź pokazać. Zaprezentowane prawidłowe techniki użytkowania są dozwolone. Każdy inny sposób użycia jest zabroniony - niebezpieczeństwo śmierci. W razie niejasności lub trudności w rozumieniu instrukcji prosimy o kontakt z SINGING ROCK.

Wspinanie, speleologia, zjazdy na linie, turystyka górską, ratownictwo, roboty wysokościowe są niebezpieczne i mogą prowadzić do licznych kontuzji bądź śmierci.
Nauka odpowiednich technik użytkownika, oraz związanych z tym warunków bezpiecznego użytkownika jest Państwa obowiązkiem i przebiega na Państwa odpowiedzialność. Akceptując Państwo osobiście ryzyko oraz odpowiedzialność w każdej postaci za zniszczenia, urazy oraz śmierć wywołane w skutek niewłaściwego użytkownika naszego produktu. Jeżeli nie możecie przyjąć tego ryzyka i odpowiedzialności prosimy o nie użytkowanie tego produktu.

UŻYTKOWANIE

Produkt ten mogą używać tylko osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie.
W przypadku gdy użytkownik nie przebył wym
znajdować się pod bezpośrednią opieką osoby wyszkolonej i biorącej odpowiedzialność.
Stan fizyczny użytkownika może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo w czasie normalnego użytkownika, jak i w sytuacji awaryjnej.
Znajomość podstawowych technik awaryjnych jest wymagana do użytkownika produktu.
Przed użyciem produktu należy sprawdzić jego zgodność z innymi elementami wyposażenia. Stosowanie niewłaściwych kombinacji produkt.w w łańcuchu bezpieczeństwa lub uszkodzenie dowolnego produktu z tego łańcucha może skutkować poważnym lub śmiertelnym wypadkiem. Zaleca się sprawdzenie funkcjonowania sprzętu oraz układu bezpieczeństwa w bezpiecznym miejscu, bez ryzyka upadku. W czasie użytkownika produktu należy stosować właściwe procedury, by wyeliminować ryzyko wystąpienia szoku wieszania oraz jego efektów.
Aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu oraz jego identyfikacje zaleca się ,by był stosowany przez jednego użytkownika.
Użytkownik powinien sprawdzić czy uprząż daje mu swobodę ruch w podczas chodzenia, siedzenia, stania czy wieszania oraz dobrać odpowiedni model i rozmiar do swojej sylwetki oraz przewidywanego zakresu użytkownika.
Ważne, aby użytkownik podczas eksploatacji sprawdzał stan klamer oraz innych miejsc w których zachodzi regulacja. Użytkownik jest także zobowiązany do kontrolowania wszelkich szwów, liny, taśm, przed i po każdym użyciu, także w miejscach trudno dostępnych. Uprząż, co do której zachodzi podejrzenie, że stan klamer, taśm lub innych materiałów w użyciu do jej produkcji może obniżyć jej wartość użytkową, powinno się wycofać z użytkownika. Wilgoć i oblodzenie mogą wpłynąć na łatwość regulacji, ich wpływ na wytrzymałość jest pomijalny.
By przedłużyć czas użytkownika uprząży należy stosować ją ostrożnie, unikając ocierania o ostre krawędzie i szorstkie powierzchnie. Jeśli występuje ryzyko, że produkt będzie wykorzystywany za krawędzią, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia.

Po wystąpieniu „silnego udaru na wskutek odpadnięcia” (współczynnik powyżej 1.8 na linie dynamicznej) produkt powinien być wycofany z użytkownika. Wewnętrzne niewidoczne pęknięcia mogą prowadzić do wcześniejszych objaw.w starzenia. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Singing Rock.
Wszelkie zmiany bądź naprawy wykonywane we własnym zakresie poza naszą firmą są zabronione.

KONSERWACJA

Produkt można czyścić czystą zimną wodą do potrzeb gospodarczych. Jeśli są nader brudne, można uprać je w ciepłej wodzie (o temperaturze maksymalnej 30°), jeśli to konieczne, z dodatkiem czystego mydła (np. płatków mydlanych) o odpowiednim rozcieńczeniu i pH od 5,5 do 8,5. Jeśli dezynfekacja jest konieczna, użyj słabego (1 %) roztworu nadmanganianu potasu. Elementy włókiennicze należy dokładnie wypłukać i suszyć powoli z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Nie wolno stosować żadnych detergent w. Jeśli to konieczne, należy nasmarować ruchome części element.w metalowych smarem na bazie silikonu (należy uważać, aby smar nie wszedł w kontakt z elementami tekstylnymi).

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Wszelkie produkty chemiczne, środki rozpuszczające oraz żrące mogą być niebezpieczne.
Transportujcie i przechowujcie w specjalnie dołączonym worku. Nie należy przechowywać w środowisku sprzyjającym powstawaniu korozji (miejsca o wysokim zasoleniu). Mimo specjalnej ochrony przed promieniami UV zalecane jest unikanie słońca oraz innych źródeł ciepła. Upewnijcie się czy produkt nie podlega nadmiernym obciążeniom. Nie chowaj sprzętu niewysuszonego. Przechowywanie i użytkowanie zawsze w temp. -40 do +80 stopni C.

TRWAŁOŚĆ I KONTROLA

Żywotność tego produktu uzależniona jest od częstotliwości i warunków, w jakich jest używany (sól, piasek, środki chemiczne itp.). Zachowując wszystkie zalecenia przedstawione w niniejszej instrukcji i brak ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania, produkt ten można używać przez okres 15 lat od daty produkcji i 10 lat od daty pierwszego użycia. Należy mieć na uwadze, że uszkodzenie mechaniczne wyjącające produkt z dalszego użytkowania może wystąpić już przy pierwszym użyciu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na produkty wrażliwe na szybkie zużycie oraz narażone na częsty kontakt z powierzchniami ściernymi (np. lonże, pętle zszywane, absorber).
Użytkownik powinien sprawdzać produkt:
1. przed i po każdym użyciu,
2. w czasie użytkowania (stan każdego z element.w łańcucha bezpieczeństwa oraz ich poprawnego połączenia).
Należy zwrócić uwagę na:
Materiał: przecięcia, rozdarcia, zużycie, wpływ wieku, temperatury lub środków chemicznych.
Szwy: przecięte, rozdarłe, zużyte lub luźne nici.
Elementy metalowe: właściwe działanie klamer oraz innych metalowych elementów.
Oznaczenia: czytelność oznaczeń produktu.
Zaleca się zapisywać wyniki kontroli.
Aby przedłużyć czas eksploatacji produktu, dbałość i uwaga w użytkowaniu są niezbędne.
Należy unikać tarcia o powierzchnie ściernie oraz ostre krawędzie.

GWARANCJA FIRMY SINGING ROCK

Produkt ten ma trzyletnią gwarancję na wszelkie materiały użyte do produkcji oraz wykończenia. Ograniczenie gwarancji:
Normalne zużycie, niedozwolone przeróbki, zmiany lub nieodpowiednie zastosowanie, złe przechowywanie.
Gwarancja nie obejmuje wypadków i szkód wynikłych z zaniedbania bądź nieodpowiedniego użytkownika naszego produktu.
Singing Rock nie bierze odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie skutki wypadków oraz strat wynikłych w trakcie użytkowania swoich produktów.
Ten produkt asekuracyjny może być stosowany z innymi elementami wyposażenia Wspinaczkowego i sprzętu asekuracyjnego.